

Um die SIM-Karte aus dem GPS-Sender auszubauen, muss dieser einfach mit z.B. einem Schraubenzieher aufgeschoben werden. Aufschrauben o.Ä. ist nicht nötig. Jeweils an zwei Seiten sind kleine Einkerbungen am Sender.



Dort wird einfach z.B. ein Schraubenzieher senkrecht eingesteckt und vorsichtig die obere Hälfte hochgeschoben (am besten mit der anderen Hand den Sender festhalten). Der Vorgang wird auf der anderen Seite wiederholt.



Wenn man den Sender geöffnet hat, erhält man zwei flache Teile. Dort ist die SIM-Karte ganz einfach wie bei einem Handy zu entnehmen. Den Sender kann man danach einfach wieder zusammenstecken.

