

Interruptor para uso personal del vehículo

El **interruptor** privado se utiliza para la identificación y gestión de los trayectos particulares en combinación con transmisores GPS. Resulta especialmente útil para los libros de registro de viajes, ya que permite marcar automáticamente los viajes personales.

Funciones y ajustes

1. Reconocimiento de viajes particulares:

- El interruptor permite la identificación manual de los trayectos particulares.
- Dos posibilidades de configuración:
 - **Viajes personales solo visibles para el conductor:** los datos están cifrados y no son visibles para otros.
 - **Los viajes personales no se guardan:** los datos GPS de los viajes particulares se omiten por completo.

2. Manejo manual:

- El interruptor basculante debe ser activado y desactivado manualmente por el conductor.
- No es posible finalizar automáticamente el tiempo de trayecto privado.

Requisitos técnicos

1. Instalación:

- El interruptor privado es simplemente un interruptor basculante que debe conectarse por cable al transmisor GPS.

2. Configuración del transmisor GPS:

- geoCapture configura el transmisor GPS para permitir la función del interruptor privado.

Nota importante

- Sin el interruptor privado, no es posible interrumpir el seguimiento GPS.
- El interruptor privado se utiliza con frecuencia en los libros de registro de viajes para reconocer automáticamente los trayectos particulares y gestionarlos adecuadamente.