

SWprowadzanie stanów liczników

W geoCapture stany kilometrów i godzin pracy pojazdów są automatycznie aktualizowane za pomocą GPS. Jako nowy klient powinieneś wprowadzić aktualny stan liczników kilometrów lub godzin pracy swoich pojazdów i maszyn. Dzięki temu zawsze będziesz miał pełny przegląd dokładnych stanów liczników swoich pojazdów.

Aby wprowadzić stany liczników, przejdź do sekcji **Pojazdy > Stany liczników**. Po lewej stronie możesz wprowadzić stan licznika dla konkretnego pojazdu. Wybierz pożądany pojazd i podaj datę oraz godzinę, w której odczytałeś stan licznika w pojeździe.

Zapisz stan licznika

* Pojazd:  BMW 540d xDrive ▼

* Data:  31.12.2024

* Czas:  10 : 00 Zegar

Godziny pracy: h

CO2 Emissionen:

Kilometer: km

Kraftstoffverbrauch:

 Zapisz

Następnie wprowadź **całkowite godziny pracy** lub **całkowite kilometry** i zapisz swoje dane. Pojazd zostanie następnie wyświetlony po prawej stronie w przeglądzie.

Stan licznika można również dodać w późniejszym terminie, podając **datę** i **godzinę**. Jeśli pojazd był aktywny w tym czasie, geoCapture automatycznie obliczy stany liczników. W liście pojazdów w sekcji Pojazdy będą **wyświetlane** aktualne stany liczników.



▼	Nazwa	↑	Rejestracja	Grupa	Kierowca	Przebieg	Ostatni sygnał
✓	BMW 540d xDrive (OBD)			Flota geoCapture Polska		2.033,8 km	58 minut temu

Dla ciężarówek z pobieraniem danych z **tachografu geoCapture** nie jest to konieczne, ponieważ stan kilometrów jest odczytywany i aktualizowany bezpośrednio z tachografu. Stan licznika jest szczególnie ważny dla ewidencji przebiegu oraz dla **serwisów uzależnionych od wydajności**.

Instrukcja wprowadzania stanów liczników



Śledzenie Raport Projekty **Pojazdy** Personel Zasoby/ źródła Urządzenia

Pojazdy > **Konserwacja/ Serwis**

interwały Dziennik konserwacji

Dodaj

Utwórz serwis

Rodzaj

Przegląd techniczny

Ogólne Termin

Typ pojazdu: ☒ Pojazd ☐ Urządzenie

Pojazd:

ST-GC 18

BMW 540d xE

Rodzaj:

Opony letnie

Opis:

Opony letnie

Komentarz:

☒ Aktywny

Powiadomienie

☐ Powiadomienie

Zapisz

Anuluj