

Instalación de la tarjeta SIM



Para instalar la tarjeta SIM en el dispositivo GPS debe abrirse utilizando, por ejemplo, un destornillador. No es necesario desatornillar, ni hacer algo similar. En cada lado del transmisor hay pequeñas muescas para desencajar la carcasa.



Introduzca verticalmente el aparato que esté utilizando, como por ejemplo un destornillador, en las muescas y deslice cuidadosamente la mitad superior hacia arriba (es recomendable sujetar el transmisor con la otra mano). Repita el procedimiento en el otro lado.



Al abrir el transmisor, obtendrá dos partes planas. La tarjeta SIM se puede extraer fácilmente, igual que en un teléfono móvil. Después, el transmisor se puede volver a ensamblar fácilmente.

