



---

## Montageanleitung

### Sensolus TRACK 1140

#### Allgemeine Hinweise:

- Die Montage erfolgt in der Regel durch Fachwerkstätten
- Der Tracker wird bereits von geoCapture aktiviert geliefert
- Für optimalen GPS-Empfang außen und mit freiem Blick zum Himmel montieren
- Keine vollständige Metallabdeckung

#### Empfohlene Montageposition:

- Außen an Containern, Anhängern, Maschinen etc.
- Waagerechte oder leicht geneigte Ausrichtung bevorzugt



#### Befestigungsarten

##### 1. Klebemontage:

- Für glatte, saubere Flächen
- 3M VHB Kleber empfohlen

##### 2. Schraubmontage:

- Dauerhaft über Montagelöcher befestigen
- ggf. Gummiunterlagen zur Vibrationsdämpfung einsetzen

##### 3. Kabelbinder

- Für Gitter oder offene Rahmen geeignet
- Tracker mit zwei Kabelbindern durch die Befestigungsschlitz fixieren

### Sendeverhalten des Trackers:

- Erkennt Bewegung in zwei Intervallen von je 20 Sekunden
- Danach wird ein Start-Event mit GPS-Position ausgelöst
- Bei Stillstand über 5 Minuten: Stopp-Event
- Während Bewegung: alle 60 Minuten neue GPS-Position
- Tägliche GPS-Position auch bei Inaktivität (alle 24h)

### Wartung & Kontakt:

- Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre
- Öffnen nur nach Rücksprache mit geoCapture
- Technischer Support: +49 5458 936 668 74

